








6.506.0089		ELETRICA 	ELECTRIC 	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
	01	Versare nel serbatoio soluzione acqua pulita e poi liquido detergente	Cleaning water and then detergent solution in detergent solution tank	Бак для химии сначала заполняется сначала чистой водой, затем добавляется химическое средство
	02	Fissare la barra asciugante squeegee	Fixing squeegee	Фиксируется всасывающая балка
	03	Posizionare la spazzola sotto il piatto lavante	Place the brush under washing flat	Устанавливается щетка
	04	Abbassare la barra asciugante squeegee	Put squeegee on the floor	Прижимается всасывающая балка
	05	Aprire il rubinetto e dosare la quantità di detergente desiderata	Open and adjust detergent solution water tap	Открывается и регулируется подача моющего средства
	06	Collegare la macchina alla rete elettrica con il cavo prolunga 4.512.0068 (optional)	Connect machine to electric power - extension cable optional 4.512.0068 code	Подключаем машину к сети. В качестве опции можно приобрести кабель 4.512.0068
	07	Accendere i pulsanti sul quadro comandi principale	Turn on switch on control panel	Включаем панель управления
	08	Attivare i comandi con la leva di sicurezza	Bring into action machine by security control hand lever	Приводим машину в движение с помощью рычага
	09	A fine lavoro rimuovere il serbatoio di recupero, svuotarlo e sciacquarlo	Remove, empty out and wash recovery tank	Снимите, слейте и вымойте бак для грязной воды
	10	Facendo attenzione a non versare acqua nel condotto di aspirazione pulire il galleggiante	Attention do not spill water into vacuum motor site, wash floater system	Внимание: избегайте попадания воды в отсек вакуумного мотора. Промойте поплавковый клапан
	11	Lasciare aperti i coperchi per una corretta ventilazione	Hold cover parts open in order to permit a perfect ventilation	Оставьте верхнюю крышку открытой для проветривания
	12	Sollevare da terra la barra asciugante squeegee	Lift squeegee to the floor	Поднимите всасывающую балку
	13	Rimuovere la spazzola	Detach brush	Снимите щетку
	14	Ripiegare il manico per un ingombro ridotto	Reclining handle for a compact machine	Сложите рукоядку машины для компактного хранения